

Pokyny k používání ovladače

1. Resetování polohy stolu

Při zobrazení chybového kódu „E10, E20 nebo E60“ nebo v běžném režimu, podržte tlačítko  po dobu 3 vteřin a uvolněte jej, jakmile se zobrazí  Stůl sjede do nejnižší pozice a následně se automaticky trochu zvedne. Resetování je dokončeno a na displeji se zobrazí nejnižší výška stolu.

2. Změna výšky stolu

Po stisknutí tlačítka  se stůl zvedne nahoru. Po stisknutí tlačítka  sjede dolů.

3. Uložení a nastavení polohy

- A. Krátce stiskněte tlačítko  a rozhraní výšky začne blikat. Poté stiskněte tlačítko  a zobrazí se „1“. Pro uložení aktuální výšky do paměťové pozice 1 tlačítko pusťte.
- B. Postup pro zapamatování pozice 2, 3, 4 je stejný jako pro pozici 1.
- C. Pokud během 6 vteřin nebude stisknuta žádná numerická klávesa, rozhraní výšky přestane blikat a dojde k ukončení režimu zapamatování polohy.
- D. Pro nastavení odpovídající výšky stiskněte příslušné tlačítko (, , , ) a stůl se automaticky nastaví do požadované polohy.

4. Nastavení režimu

- A. Stiskněte  po dobu 3 vteřin, na displeji se zobrazí „S--“ a bude blikat.
- B. Uvolněte  a znovu stiskněte pro vstup do režimu nastavení, zobrazí se název funkce.

Seznam funkcí:

Jednotka výšky zobrazená na obrazovce: Jednotka ();

Jas displeje: Jas ();

Zvukový signál při zapnutí/vypnutí: Pípnutí ();

Citlivost ochrany proti kolizi: Citlivost kolize ();

Nastavení limitu výšky používání: Nastavení výšky ();

Sériové číslo produktu: Sériové číslo ();

Nastavení demonstračního režimu: Demo ()

Funkce jednotlivých tlačítek v režimu nastavení:

-  Tlačítko Zpět (zpět do předchozího menu)
-  Přepínání v nabídce
-  Tlačítko Enter (přechod do další nabídky nebo potvrzení aktuální operace)
Pokud během 20 vteřin není stisknuto žádné numerické tlačítko, dojde k ukončení režimu nastavení.

Rozhraní hlavního menu	Rozhraní podnabídky	Popis	
Jednotka	Metrické jednotky (SI)	Po vstupu se na displeji zobrazí naposledy nastavená jednotka výšky. Použijte nebo pro výběr jednotky výšky a stiskněte pro potvrzení a uložení nastavení. Režim se automaticky ukončí po 2 vteřinách.	
	Palec		
Jas	Nízký	Po vstupu se na displeji zobrazí naposledy nastavená intenzita jasu displeje. Použijte nebo pro výběr úrovně jasu a stiskněte pro potvrzení a uložení nastavení. Po 2 sekundách se systém automaticky vrátí do normálního režimu.	
	Normální		
	Vysoký		
Pípnutí	Vypnuto	Po vstupu se na displeji zobrazí naposledy nastavený stav zvukového upozornění. Použijte nebo pro výběr podmínky zvukového upozornění a stiskněte pro potvrzení a uložení nastavení. Po 2 vteřinách se systém automaticky vrátí do normálního režimu.	
	Zapnuto		
Citlivost kolize	Vypnuta	Po vstupu se na displeji zobrazí naposledy nastavená citlivost kolize. Použijte nebo pro výběr úrovně citlivosti a stiskněte pro potvrzení a uložení nastavení. Po 2 vteřinách se systém automaticky vrátí do normálního režimu.	
	Nízká		
	Normální		
	Vysoká		
Nastavení výšky	Původní ①②	Po vstupu použijte nebo pro výběr výšky a stiskněte pro potvrzení a vstup do odpovídajícího nastavení.	Po vstupu se na displeji zobrazí naposledy nastavená původní výška. Pomocí nebo upravte nastavení a stiskněte pro potvrzení a uložení.
	Nízká ①③		Po vstupu se na displeji zobrazí naposledy nastavený nejnižší limit výšky. Pomocí nebo upravte nastavení a stiskněte pro potvrzení a uložení.
	Vysoká ①③		Po vstupu se na displeji zobrazí naposledy nastavený nejvyšší limit výšky. Pomocí nebo upravte nastavení a stiskněte pro potvrzení a uložení.
Sériové číslo		Rozhraní po zadání střídavě zobrazuje po dobu 20 vteřin identifikační číslo a datum výroby.	
Demo Zobrazuje PH_ (Heslo) Zadejte své heslo pro pokračování v ovládání. (Heslo: 11111)	off	Po vstupu se na displeji zobrazí naposledy nastavený režim demo. Pomocí nebo vyberte režim demo a stiskněte pro potvrzení a uložení. Systém přepne na rozhraní zobrazení výšky nebo na rozhraní režimu demo. V režimu demo stiskněte pro spuštění a pro zastavení.	
	2 minuty zapnutý, 18 minut vypnutý		
	4 minuty/cyklus		
	6 min/cyklus		
	10 min/cyklus		

Poznámky:

- ① Interval nastavení výšky je 1 cm nebo 0,5 palce.
- ② Původní výška se vztahuje k poloze po resetování a lze ji nastavit v rozmezí -20 cm až +20 cm (nebo -8 palců až +8 palců).
- ③ Nejvyšší stanovená hodnota musí být o 20 cm nebo 8 palců větší než nejnižší hodnota.

5. Bezpečnostní opatření a upozornění

A. Ochrana proti zablokování: Pokud se na displeji zobrazí „E02“, spustí se zvukové upozornění při vibracích stolu, nárazu nebo naklonění stolu. Varování se po návratu stolu do normální polohy automaticky zruší, případně ho můžete během návratu zrušit stisknutím libovolného tlačítka. Před opětovným spuštěním stolu se ujistěte, že stůl nebude pracovat při silných vibracích, překážkách nebo naklonění.

B. Ochrana proti přehřátí: Když se na displeji zobrazí „Hot“, může být tento ochranný mechanismus spuštěn po delším používání. Abyste mohli stůl znovu použít, nechte jej alespoň po dobu 18 minut v nečinnosti.

C. Ochrana proti poruše motoru: Pokud se zobrazí „E10“, zkontrolujte a ujistěte se, že je propojení mezi motorem a ovladačem správné. Poté stůl vypněte a znovu zapněte nebo stiskněte tlačítko resetování, aby došlo k odstranění chyby.

D. Ochrana proti přetížení: Pokud se při zvyšování výšky stolu na displeji zobrazí „E20“, odstraňte některé předměty ze stolové desky. Pokud k přetížení dojde při snižování výšky stolu, vypněte a znovu zapněte stůl nebo stiskněte tlačítko resetování, aby došlo k odstranění chyby.

E. Ochrana proti podpětí: Pokud se na displeji zobrazí „E31“, stůl vydá upozornění, že je napájecí napětí nižší než je požadovaná hodnota. Chybu lze vymazat vypnutím a opětovným zapnutím stolu. Pokud napětí dosáhne požadované hodnoty, dojde k automatickému odstranění chyby.

F. Ochrana proti přepětí: Pokud se na displeji zobrazí „E32“, znamená to, že napájecí napětí překročilo maximální hodnotu. V takovém případě je potřeba stůl vypnout a znovu zapnout, aby došlo k vymazání chyby. Pokud napětí klesne na požadovanou hodnotu, dojde k automatickému vymazání chyby.

G. Ochrana před nesynchronizovaným chodem^①: Pokud se na displeji zobrazí „E60“, zkontrolujte, zda jsou motory jednotlivých kanálů identické a zda je jejich připojení k ovladači správné. Následně stiskněte tlačítko resetování, aby došlo k vymazání chyby.

Poznámka:

① Ochranu před nesynchronizovaným chodem mají pouze stoly s více motory.

Dovozce:
Liftor s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.liftor.cz